

Bedienungs- und Einbauanleitung Robo-Stop

Allgemeines zum Robo-Stop

Wir bedanken uns für den Kauf des **Robo-Stop**. Bitte lesen Sie vor Gebrauch und Installation des Gerätes diese Bedienungsanleitung genau durch. Wir versichern, dass Sie sich für eine höchst effiziente Einrichtung zum Schutz Ihres Fahrzeuges entschieden haben. Lassen Sie den **Robo-Stop** nur von einer Werkstatt einbauen: nur so erhalten Sie sich die lebenslange Garantie.

Funktionsbeschreibung

Der **Robo-Stop** wird mit 2 Hochsicherheitsschlüsseln geliefert. Sollten Sie einmal einen Hochsicherheitsschlüssel verlieren, können Sie diesen zu jeder Zeit bei uns nachbestellen. Die Lebensdauer der Batterie beträgt unter normalen Umständen mehrere Jahre.

Bitte um Beachtung

Die Bedienung des **Robo-Stop** ist sehr einfach. Sie brauchen nur den Hochsicherheitsschlüssel bei sich zu tragen, den Rest erledigt die Anlage von alleine. Der Hochsicherheitsschlüssel hat zwei Funktionen:

1. Eingeschaltet: Sie können nur fahren mit einem eingeschaltetem Hochsicherheitsschlüssel. Der Hochsicherheitsschlüssel gleicht sich alle 10 Sekunden mit dem Steuergerät ab. Bei kurzem Druck auf die Taste leuchtet die LED grün.
2. In dieser Einstellung sendet der Hochsicherheitsschlüssel nicht. Bei kurzem Druck auf die Taste leuchtet die LED rot. Durch einen längeren Druck auf die Taste können Sie den Hochsicherheitsschlüssel Ein- und Ausschalten.
3. Die Sprachausgabe kann in unterschiedlichen Sprachen erfolgen. Zum Wechseln der Sprache drücken Sie 5 mal hintereinander auf den Knopf des Hochsicherheitsschlüssels. Dies wird quittiert durch den Satz in der neuen Sprache mit (Beispiel Deutsch): „Bitte wechseln Sie die Batterie“. Das bedeutet nicht, dass Sie die Batterie jetzt wechseln sollen, sondern zeigt Ihnen nur, dass jetzt die neue Sprache eingestellt ist. Wenn Sie wirklich eine neue Batterie benötigen, erinnert Sie der **Robo-Stop** zu dem Zeitpunkt vollautomatisch daran.

Wechseln der Batterie am Hochsicherheitsschlüssel

Der Hochsicherheitsschlüssel nutzt eine handelsübliche Batterie, die in jedem Laden gekauft werden kann.

Betrieb des Robo-Stop

Wenn Sie das Fahrzeug verlassen, lassen Sie den Hochsicherheitsschlüssel niemals im Auto liegen. Zwei Minuten nach Verlassen des Fahrzeuges schaltet der **Robo-Stop** automatisch in den aktiven Betrieb. Wenn in diesem Zustand das Fahrzeug gestartet würde, (ohne dass der Hochsicherheitsschlüssel in der Nähe ist) läuft nach 30 Sekunden das Abstellverfahren an; dadurch wird der Motor abgestellt. In diesem Zustand würde das Fahrzeug nur noch wenige hundert Meter weit fahren. Die Blinker sowie die Bremslichter lenken durch permanentes Blinken dann die Aufmerksamkeit der Außenstehenden auf das Fahrzeug. Der Motor kann nur dann wieder angelassen werden, wenn der Hochsicherheitsschlüssel sich wieder in der Nähe des Fahrzeuges befindet.

Anmerkungen

1. Der Hochsicherheitsschlüssel dient zum Deaktivieren und zum Aktivieren der **Robo-Stop** Anlage.

Robo-Stop

Sicherer Schutz für alle Fahrzeuge

Bitte beachten Sie, dass die lebenslange Garantie nur dann ihre Gültigkeit hat, wenn der Robo-Stop von einer Fachwerkstatt installiert wurde. Im Garantiefall ist der fachgerechte Einbau nachzuweisen.

