



DETEKTIERT VERSTECKTE HANDYS - AN ODER AUS



Der Spider ist die Antwort auf ein immer mehr zunehmendes Problem der illegalen Nutzung, Mitführung oder Besitz von Handys in Bereichen von Gefängnissen, öffentlichen Einrichtungen, Schulen oder Universitäten. Bundpol's einzigartiger Spider detektiert Handys auch im ausgeschaltetem Zustand und sogar ohne den eingelegten Handyakku. Der Spider findet das Handy - egal wo oder in was es sich befindet. Ein - oder Ausgeschaltet. Selbst wenn das Handy im Wasser oder in Körperöffnungen versteckt wurde.

Der Spider unterscheidet sich erheblich von herkömmlichen Metalldetektoren, die nur metallische Gegenstände aufspüren können. Egal wo sich das Handy befindet, z.B. hinter oder innerhalb Metall, in einer Mauer versteckt, in einer Matratze, in Abflussrohren oder Beton - sogar unter Wasser spürt der Spider bei einer maximalen Detektionstiefe von 15 Zentimetern das Handy auf. Und dies auch ohne den eingelegten Handyakku. Dies macht den Spider zum perfekten Tool für alle Personen, die mit der Sicherheit betraut worden sind.

- Schneller Scan um nicht erlaubte Handys aufzupüren in Jacken, Päckchen, Körperöffnungen
- Detektiert versteckte Handys in Matratzen, hinter Wänden, Beton, Holz, Metall, Wasser, etc.
- Kann Handys im Ein sowie Ausgeschalteten Zustand aufspüren auch ohne Akku









Schulen und Universitäten • Gefängnisse & Strafvollzugsbehörden • Regierungen und Militär • Polizeibehörden

Bundpol Security Systems Kriminaltechnisches Institut für Forschung & Entwicklung Bundpol Security Systems Milanstrasse 4 13505 Berlin

Tel: 030 - 405 845 06

E-Mail: info@bundpol.de Web: www.bundpol.de





BENUTZERHINWEISE

Einschalten und Wechseln der Batterie

Der **Spider** wird mit (2) 9 Volt Block Batterien und einem USB Stick mit einem Video, zum besseren Verständnis der Funktion, ausgeliefert. Das Gerät besitzt einen Mini USB Port für Updates von Bundpol Security Systems. Eine Extra Software benötigt der Spider nicht. Alles was Sie benötigen, ist im Spider enthalten. Zum Batteriewechsel schrauben Sie einfach die Kappe an der Rückseite ab und wechseln die Batterie aus.

Bundpol liefert mit dem Spider 2 Batterien. Pro Batterie kann der Spider 3 Stunden lang betrieben werden. Der **Spider** arbeitet mit allen gängigen 9 Volt Batterien oder auch mit allen gängigen Akkus. Ein Beispiel: Benutzer die nach der Anwendung den Spider Ausschalten spart enorm viel Batterieleistung. Es bleibt hier jedem Anwender selbst überlassen die längste Leistung mit diesem Gerät zu erzielen.

Der Ein/Aus Schalter befindet sich unterhalb am Griff. Drücken Sie einfach 2 Sekunden die orange Taste. Dies ist auch die einzige Taste, die Sie für den Betrieb benötigen. Zum Ausschalten drücken Sie die orange Taste wieder 2 Sekunden. Nach dem Einschalten benötigt der Spider noch ca. 5 Sekunden bis er betriebsbereit ist.

Wenn die Batterie ausgetauscht werden muss, leuchtet im Display unten links ein kleinesSymbol. Der Spider wird ab der ersten Warnung dann noch weitere 10 - 15 Minuten arbeiten. Sollte der Spider im Display keine Funktion mehr anzeigen, ist dies ein Hinweis darauf, das die Batterie ausgetauscht werden muss.

BEDIENUNGSANLEITUNG

Der Spider ist ein sehr sensibles Instrument. Einige wenige Metalle (die auch in Handys verbaut sind) werden vom Spider auch als solche erkannt. Die meisten Metalle werden aber nicht detektiert. Somit sind Fehlalarme selten. Beim Betrieb werden Sie feststellen, dass sehr schnelle Bewegungen mit dem Spider in der Luft Fehlalarme auslösen. Wenn der Spider ruhig gehalten wird erkennt das Gerät auch kein Handy. Der Grund dafür ist, dass der Spider ein hochsensibles Messinstrument ist. Bewegen Sie den Spider gleichmäßig (nicht ruckartig) auf und ab /rechts oder nach links. Somit bedienen Sie den Spider richtig und können sich auf das Ergebnis verlassen.

Im LCD Bildschirm sehen Sie beim suchen nach einem Handy einen Balken der immer größer wird. Dies ist ein Annäherungsdetektor. Sollte dann ein runder Kreis erscheinen haben Sie mit Sicherheit ein verstecktes Handy gefunden. Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie den Spider ruhig schwenken und einen Abstand von 10 - 15 cm zum absuchenden Objekt einhalten.









Schulen und Universitäten • Gefängnisse & Strafvollzugsbehörden • Regierungen und Militär • Polizeibehörden



Bundpol Security Systems Milanstrasse 4 13505 Berlin

Tel.: 030 - 405 845 06 E-Mail: info@bundpol.de Web: www.bundpol.de